

Dieses Dokument soll als Hilfe für die Montage unten angegebener Anbauteile und Umbauten dienen. Für die korrekte und sichere Durchführung der Arbeiten ist jeder selbst verantwortlich. Wir übernehmen keinerlei Haftung, Gewähr oder Garantie für evtl. entstehende Schäden oder für die Richtigkeit der hier angegebenen Informationen. Wir empfehlen, sämtliche Umbauten immer in einer Fachwerkstatt von Profis durchführen zu lassen!

## ***Anleitung zur Pflege unserer Auspuffanlagen von insidePerformance***

Genauso wie hochwertige Felgen oder andere Tuning-Teile, die äußeren Umwelteinflüssen ausgesetzt sind, will auch eine Edelstahl Auspuffanlage regelmäßig gepflegt werden.

Zu den Pflegearbeiten zählt zum einen die gelegentliche Kontrolle der Anlage auf korrekten Sitz und Freigängigkeit.

Zum anderen sollte eine hochwertige Anlage wie wir sie bauen von Zeit zu Zeit aber auch gereinigt werden. Die Anlage ist extremen Temperatur- und Witterungseinflüssen sowie Steinen, Staub und Salz ausgesetzt. Vor allem die sichtbaren Teile, also in erster Linie die Endrohre sollten von Zeit zu Zeit gereinigt und ggf. nachpoliert werden. Der Vorteil unserer hochwertigen Edelstahlanlagen ist, dass sie mit geringem Aufwand jederzeit wieder in einen optisch sehr guten Zustand zurückversetzt werden können.

Wir empfehlen dazu, die Endrohre zuerst zu reinigen und diese dann mit Polierwatte aufzupolieren. Dies geht relativ schnell und einfach. Dazu empfehlen wir Polierwatte wie z.B. „NeverDull“ oder „LuterPad“. Diese Produkte gibt es z.B. bei ATU oder Motorrad Fachgeschäften wie „HeinGericke“ oder „Louise“ oder natürlich im Internet / EBay. Es handelt sich dabei um kleine schwarze Dosen/Büchsen mit speziell getränkter Polierwatte. Eine noch effektivere Methode zum „LusterPad“ ist das Produkt „LusterLace“ – dabei handelt es sich nicht nur um Watte, sondern getränkte Polier-Bänder. Diese können dann einfach um die Endrohre gelegt werden und durch hin- und herziehen wird der Poliervorgang noch vereinfacht (Ursprüngliche Anwendung von „Luster Lace“ ist das Aufpolieren von Motorrad-Speichen).

Keinesfalls Schleifpads oder Stahl-Schwämme aus dem Küchen- oder Herdbereich verwenden!

***Viel Spaß und Erfolg, euer insidePerformance Team***